

Decorstone Wood BRUĢA un APMAĻU ieklāšana

Brūģis ir piemērots vietām ar mazu slodzi: ietvēm, terasēm, celiņiem ap māju, lapenēm u.c. Paredzēts **tikai gājējiem**.



- **Sagatavošana:** Norociet lieko augsni un noblietējiet virsmu ar vibroplati. Malās izveidojiet padziļinājumus apmaļu pamatiem.
- **Pamata slānis:** Uz noblietētās augsnes uzberiet šķembu slāni (frakcija 8-16 mm) un vēlreiz noblietējiet. Pēc blietēšanas slānim jābūt vismaz 200 mm biežam.
- **Izlīdzinošais slānis:** Uzberiet smalkas šķembas (frakcija 2-5 mm). Noblietējiet, papildiniet un nolīdziniet ar mērlatu 30-40 mm biežumā. Slāņus veidojiet ar paredzēto slīpumu.
- **Ieklāšana:** Klājiet flīzes visā platumā starp apmalēm. Raksta ievērošanai izmantojiet auklu. Strādājiet virzienā «no sevis», nekāpjot uz sagatavotās pamatnes.
- **Līdzināšana:** **Nekādā gadījumā** neblietējiet flīzes ar vibroplati! Izmantojiet gumijas āmuru un saudzīgi piekļauvējiet elementus.
- **Zāģēšana:** Izmantojiet leņķa slīpmašīnu ar kvalitatīvu disku. Uzreiz pēc zāģēšanas noskalojiet flīzes ar ūdeni, lai nepaliktu putekļu nospiedumi.
- **Šuvošana:** Izmantojiet tīras, smalkas smiltis (frakcija 0-1 mm). Rūpīgi ieslaukiet smiltis šuvēs un atkārtojiet to pēc 2-3 nedēļām. Šuvot drīkst tikai sausu virsmu ar sausām smiltīm.
- **Svarīgi:** Ieteicams apstrādāt flīzes ar aizsarglīdzekli (impregnēt). Slīpumam jābūt vismaz 2%. Flīzēm jāatrodas zem ēkas horizontālās hidroizolācijas līmeņa. Starp sienu un pamatni ieteicams izmantot drenažas membrānu.

